

myStop0037 - Stop rayon plastique 130x295

1/ Plier les pattes du séparateur, plot adhésif vers le bas.

2/ Retirer la protection des adhésifs et poser sur une surface plane.

